

Montagehandleiding

U heeft een Nemeff veiligheidsbijzetslot aangeschaft dat voldoet aan de SKG**® kwaliteitseisen, wat staat voor optimale inbraakwerendheid, kwaliteit en duurzaamheid.

Bovendien is dit product geschikt voor gebruik ten behoeve van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.

Toepassing:

- Dit Nemeff veiligheidsbijzetslot kan toegepast worden in houten deuren en altijd in combinatie met de meegeleverde veiligheidssluitkom, met veiligheidsbeslag en veiligheidscilinder met minimaal SKG**® keurmerk.
- Veiligheidssluitkom dient gemonteerd te worden in sterke kozijnstijl (muurstijl of tussenstijl breder dan 85mm). Tussenstijlen smaller dan 85mm dienen versterkt te worden met bijvoorbeeld een dwarsstijl of de deur dient voorzien te worden van een (extra) Nemeff SKG**® haakschootslot.
- Optimale inbraakwering wordt verkregen wanneer het veiligheidsbijzetslot als aanvulling gebruikt wordt op een veiligheidsslot met sluitkom, veiligheidsbeslag en veiligheidscilinder met SKG keurmerk.
- In hardhouten deuren en kozijnen schroefgaten altijd (met een kleinere diameter dan die van de schroef) voorboren.
- Dit product nooit smeren met olie maar met een smeermiddel speciaal voor sloten, bv. Nemeff Snel slotspray.
- Om storingen te voorkomen, de voorplaat niet schilderen
- Neem bij problemen of vragen contact op met uw leverancier of schrijf naar Nemeff consumentenservice, Antwoordnummer 1312, 7300 VB Apeldoorn.

Montage:

1. Teken boven- en onderzijde van slotkast af op sluitkant deur op gewenste hoogte (bij voorkeur op kniehoogte, ± 40 cm). Trek een verticale hartlijn tussen deze lijnen en boor hierop een rij gaten (boormaat $\varnothing 18$ mm, 80 mm diep). Steek hout tussen geboorde gaten weg zodat slot moeiteloos in uitsparing past.
2. Teken nu omtrek van voorplaat af en steek het op 4 mm diepte uit zodat voorplaat vlak ligt met de deur.
3. Houdt het slot op juiste plaats tegen de deur. Teken nu boorgaten voor cilinder af. (Let op: voorkant voorplaat gelijk aan kopse kant deur, zie pijl).
- 3.1 Boormaat: Cilindergat bovenzijde en onderzijde $\varnothing 18$ mm en tussenhout wegsteken.
4. Monteer slot in deur met de meegeleverde schroeven lengte 40 mm. Monteer vervolgens cilinder en veiligheidsbeslag volgens montage voorschriften. **Let op:** altijd slot verwijderen voordat gaten voor het veiligheidsbeslag geboord worden.
5. Montage sluitkom en sluitplaat: nachtschoot uitdraaien en aftekenen op kozijn.
- 5.1 Plaats bijgeleverde sluitplaat op juiste hoogte tegen het kozijn, zodat de aanslagzijde nachtschoot (5.1, maat A) overeenkomt met de achterzijde van het kozijn. (zie situatie 6.3, rekening houden met tochtstrip). Teken de schroefgaten af.
6. Verwijder sluitplaat en trek lijnen door de aangetekende punten.
- 6.1 Boor in gebied B op de getrokken lijn een rij gaten met boor $\varnothing 22$ mm, 28 mm diep. Boor in gebieden C met boor $\varnothing 22$ mm, 10 mm diep.
- 6.2 Steek met een houtbeitel het hout tussen de geboorde gaten weg en maak het gat passend voor de sluitkom.
- 6.3 Monteer sluitkom, draai 2 schroeven van 30 mm schuin in het dikke gedeelte van het kozijn.
7. Leg platte sluitplaat op juiste plaats op de sluitkom en teken de omtrek van de sluitplaat af. Steek het afgetekende deel 1,5 mm diep uit. Plaats nu platte sluitplaat en schroef deze tesamen met de sluitkom vast. Gebruik bijgeleverde schroeven van 45 mm.

